

Austausch einer Bedienungskette für Rollos



Das Rollo auf eine ebene Unterlage legen.



Abdeckkappe von der Kettenzugmechanik nach oben herausschieben.



Kuglkette vom Kettenrad entfernen und die neue Kette auflegen.



Abdeckkappe von oben zurück auf den Kettenzug schieben.



Achtung ! Die hinteren Laschen müssen über das Kettenrad geschoben werden.



Kuglkette wurde ersetzt. Das Rollo ist wieder betriebsbereit.